



テクニカル・メッセージ

バス オートマチックトランスミッションオイルのメンテナンスについて

オートマチックトランスミッションオイルのメンテナンスを実施しない状態で使用しつづけますと、トランスミッションの性能低下やオイルフィルターエレメントの詰まり等から、思わぬ故障に繋がる場合がありますので、定期点検・交換時期に確実にオートマチックトランスミッションオイルのメンテナンスを実施して頂きたい、宜しくお願い致します。

又、オートマチックトランスミッションオイルを交換する時はオイルフィルターエレメントも交換して下さい。

1. 対象

小型バス（RX4J, RX6J）のオートマチックトランスミッション装着車両

2. メンテナンスについて

■指定（推奨）銘柄

オイル名称
キャスルオートフルードD - II

■点検・交換

点検時期
新車 5,000km 走行時 その後、3ヶ月または 5,000km 走行毎 [シビアコンディション項目]

交換時期
新車 4,000km 走行時 その後、1年または 40,000km 走行毎

オイル量（L）	
交換時	約 7.5
全油量	約 15.5

3. メンテナンス時のアドバイス

- ・他のオイルを使用・混合はしないで下さい。
 - ・オイル量は指定の範囲を保つようにして下さい。
- ※各車両に携行されている取扱説明書などを参照して確実に作業を実施して下さい

⚠️お願い

オートマチックトランスミッションオイルを交換する時はオイルフィルターエレメントも交換して下さい。