



テクニカル・メッセージ

小型トラック ディスクブレーキパッド点検の注意点について

小型トラックにおいて、ディスクブレーキパッドを限度を超えて使用し続けると、最悪の場合、ブレーキパッドがキャリパから脱落する可能性があります。お車を安全に使用していただくためにも、ブレーキパッドの点検、整備を確実に実施し、早めに交換してください。

■ 対象車両

小型トラック（ディスクブレーキ搭載車）

■ 点検項目と時期

ブレーキパッドの点検は法令で定められております。定期的に残量を確認してください。

点検位置	点検項目	点検整備時期				
		事業用自動車等			自家用貨物自動車等	
		1ヶ月毎	3ヶ月毎	12ヶ月毎	6ヶ月毎	12ヶ月毎
ブレーキディスク およびパッド	ディスクとパッドとの隙間 (引き摺り確認)	◇	◆	◆	◇	●
	パッドの摩耗	◇	◆	◆	◇	●
	ディスクの摩耗及び損傷			●		●

●/◆：法律で定められた時期、距離 ◇：日野自動車が推奨する時期、距離
※詳細はメンテナンスノートを参照ください。

■ 使用限度

ブレーキパッドは2枚で1組です。スケールなどで必ず、両側のブレーキパッドの厚さを点検してください。



ブレーキパッド断面図

エンジン	駆動方式	仕様	フロント		リア	
			新品時	使用限度 (残量)	新品時	使用限度 (残量)
ガソリン、LPG	2WD	—				
ディーゼル	4WD	—				
	2WD	リヤシングルタイヤ	14.0 mm	3.0 mm	14.0 mm	1.0 mm
	2WD	ホイール固定ボルト (5本)	13.0 mm	1.0 mm	13.0 mm	1.0 mm
	2WD	ホイール固定ボルト (6本)	13.0 mm	1.0 mm	13.0 mm	1.0 mm
	2WD	車両総重量 5t 未満車 (普通免許対応車)	12.0 mm	1.0 mm	12.0 mm	1.0 mm

注意

点検時に**使用限度以上残っていた場合でも**、使用状況により、次回点検までに残量が限度以下になることがあります。**早めに交換してください。**