



ノッキング状態での走行は 故障の原因になります。

高いギヤで、減速し低速となった際にブレーキを踏むとエンジンの回転がアイドル以下となり、その状態で再加速するとノッキングが発生し振動が大きい状態となり、部品にダメージを与えられ壊れる場合があります。

低速から再加速する場合には適切なギヤを使用いただき、ノッキングが発生しないようにしていただけますようお願いいたします。

■破損の事例




①

アイドル回転以下の状態から
再加速する




②

エンジンの振動が
大きくなる



①、②の繰り返しで損傷


■極低速からの再加速時のポイント



低い EG 回転



低速段へギヤシフト



エンジン振動が抑えられ
部品に負荷がかかりにくい